



Die Entgelte sind Nettopreise und bestehen aus Netznutzung und Messstellenbetrieb (incl. Messung) zzgl. gesetzliche Abgaben und Umsatzsteuer.

**Netznutzungsentgelt für Entnahmestellen mit registrierender Lastgangmessung (RLM)**

Entnahme in		Jahrespreissystem				Monatspreissystem § 19 Abs. 1 StromNEV	
		b < 2.500 h/a		b >= 2.500 h/a		Leistung Euro/kW/Monat	Arbeit Ct/kWh
		Leistung Euro/kW/a	Arbeit Ct/kWh	Leistung Euro/kW/a	Arbeit Ct/kWh		
Hochspannung ***	HS	10,16	3,43	93,72	0,09	15,62	0,09
Umspannung HS/MS	HS/MS	13,05	3,65	93,98	0,42	15,66	0,42
Mittelspannung *	MS	16,87	4,20	103,09	0,75	17,18	0,75
Umspannung MS/NS	MS/NS	18,00	5,04	129,61	0,58	21,60	0,58
Niederspannung	NS	19,46	5,21	131,79	0,72	21,97	0,72

- \* Bei einer Entnahme (bzw. Einspeisung) in Mittelspannung und Messung in Niederspannung wird zur Berücksichtigung der Umspanverluste ein individueller Mengenaufschlag (bzw. -abschlag) auf die Arbeits- und Leistungswerte erhoben.
- \*\*\* Bei einer Entnahme (bzw. Einspeisung) in Hochspannung und Messung in Mittelspannung wird zur Berücksichtigung der Umspanverluste ein individueller Mengenaufschlag (bzw. -abschlag) auf die Arbeits- und Leistungswerte erhoben.

**Netznutzungsentgelt für die Reservenetzkapazität bei Ausfall der Eigenerzeugung**

Benutzungsdauer		bis 200 h	200 bis 400 h	bis 600 h
		Leistung in Euro/kW/a	Leistung in Euro/kW/a	Leistung in Euro/kW/a
Hochspannung	HS	25,39	30,47	35,55
Umspannung HS/MS	HS/MS	32,63	39,15	45,68
Mittelspannung	MS	42,18	50,62	59,06
Umspannung MS/NS	MS/NS	45,00	54,00	63,00
Niederspannung	NS	48,66	58,39	68,12

Zur Absicherung des Ausfalles einer Erzeugungsanlage kann für den Zeitpunkt und den Umfang des Reservestrombezuges eine Reserve-Netzkapazität bis zur Höhe der Engpasseleistung der Erzeugungsanlage pro Jahr bestellt werden.

**Netznutzungsentgelt für Entnahmestellen ohne registrierende Lastgangmessung (SLP)**

Kleinkundengruppe (SLP NS)	Grundpreis Euro/a	Arbeitspreis Ct/kWh
Haushalt/Kleingewerbe	ohne Bedarfsartendifferenzierung	0,00
		7,38

**Jahresentgelte für Messstellenbetrieb (MSB)**

\* Jahresentgelte für Miete sind excl. Messentgelt abzurechnen

**Kunden mit Leistungsmessung**

MSB incl. monatlicher Messung	MSB Euro/a	Zusatzmessung Euro/Messung	exl. Messung* Euro/a
HS-Lastprofil (incl. Wandler+Modem)	850,00	50,00	800,00
MS-Lastprofil (incl. Wandler+Modem)	450,00	50,00	400,00
NS-Lastprofil (incl. Wandler+Modem)	150,00	50,00	100,00

**Kunden ohne Leistungsmessung**

MSB incl. jährlicher Messung	MSB Euro/a	Zusatzmessung Euro/Messung	exl. Messung* Euro/a
Eintarifzähler	6,80	1,80	5,00

Bei nicht leistungsgemessenen Kunden ist im MSB standardmäßig ein Messentgelt pro Jahr enthalten. Auf Wunsch des Kunden kann eine Messung halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich erfolgen. Dadurch erhöht sich das MSB-Entgelt um die Anzahl der Zusatzmessungen.

**Zusatzeinrichtungen**

MSB	MSB Euro/a
Wandler MS (bei Vermietung)	240,00
Wandler NS	18,00
Funk-Modem (z.B. GSM)	60,00
Impulsweitergabe	18,00
MS-NS-Lastprofil 1/4h Auslesung und Übermittlung	1200,00

**Netzumlagen ( § 19 StromNEV-, KWK-, Offshore-, AbLaV-Umlage )**

Die aktuell zu berechnenden Umlagen sind unter folgendem Internetlink abrufbar:

<http://www.netztransparenz.de>

### **Konzessionsabgabe**

Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den in der Konzessionsabgabeverordnung festgelegten Höchstpreisen.  
Fassung vom 9.1.1992 (BGBl. I S. 12, 407), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477).

### **Individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV**

Individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 und 2 StromNEV können nach Erfüllung der Voraussetzungen mit dem Netzbetreiber vereinbart werden.  
Das jeweils gültige Hochlastfenster des Netzbetreibers ist bei Anwendung individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV zu berücksichtigen.

### **Individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 3 StromNEV (Singuläre Netznutzung)**

Individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 3 StromNEV können nach Erfüllung der Voraussetzungen mit dem Netzbetreiber vereinbart werden.  
Dies ist nur für Kunden ab der Mittelspannungsebene aufwärts möglich.